

Austausch Wasseranschluss / Changing the water connection

Testomat 2000® / ECO / Titromat

Zum Austausch des Wasseranschlusses benötigen Sie unser Umrüst-Set (Art.-Nr. 40345).

Tauschen Sie den vorhandenen 6 mm Wasseranschluss des Testomat-Gerätes aus, wenn Sie Ablaufschläuche von ¼" verwenden wollen.

Sie benötigen folgendes Werkzeug:

- 17er Schraubenschlüssel
- Papiertücher für austretende Flüssigkeit

Wechseln Sie den Anschluss wie folgt:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entleeren Sie die Messkammer.
- Drücken Sie den Rastring nach oben ① und ziehen Sie den Ablaufschlauch heraus. Halten Sie Papiertücher bereit, falls Restflüssigkeit vorhanden ist.
- Lösen Sie den vorhandenen Wasseranschluss mithilfe des Schraubenschlüssels und drehen Sie ihn heraus (Abb. I).
- Schrauben Sie den ¼"-Anschluss handfest ein. (Abb. II).
- Schieben Sie einen ¼" Ablaufschlauch in den Anschluss. (Abb. III).

To change the water connection you need our conversion kit (art. no. 40345).

Change the 6 mm water connection of the Testomat device if you will use a ¼" outlet hose.

You need the following tools:

- 17 mm wrench
- Paper tissue for absorbing water

For replacement, please proceed as described below:

- Switch off the device.
- Empty the measuring chamber.
- Press the locking ring upwards ① and remove the outlet hose. Keep paper tissues at hand if residual water is dipping out.
- Loosen the existing water connection with the wrench and remove it. (Fig. I)
- Screw in the ¼" connection by hand. (Fig. II)
- Push a ¼" outlet hose into the connection. (Fig. III)

